

# SWANTECH

---

## *F-6*



### HUMIDIMÈTRE À FOIN *F-6*

- Lecture directe de l'humidité du foin, de la paille, du chanvre et du lin de 13% à 40% (modèle standard) ou de 6 à 30% (spécial basse humidité).
- Sonde aiguille très robuste. Mesure à l'extrémité.
- Test de vérification du réglage et de la pile.
- Arrêt automatique
- Alimentation : 1 pile 9 volts.
- Dimensions : 190 x 45
- Poids net : 300 grammes
- Garantie boîtier électronique 1 an pièce et main d'œuvre.

## TOUCHES DE FONCTION DU F-6



**Mesure** : Affiche le pourcentage d'humidité.



**Test**: Vérifie l'étalonnage de l'instrument, 20 +/- 1

## UTILISATION

### VERIFICATION AVANT UTILISATION:

Presser le bouton **Test**. L'affichage indique  $20 \pm 1$ . Si le résultat est différent, commencer par changer la pile et si le problème persiste, appeler votre revendeur.

### MESURE

Insérer la sonde dans la balle de foin, paille ou chanvre etc. et presser le bouton **Mesure**. Le résultat de mesure sera affiché immédiatement. **La mesure est précisément localisée à l'extrémité de la sonde.**

Le plus important est d'effectuer des mesures à **différentes profondeurs** pour avoir une information fiable sur l'état d'humidité des balles à tester.



Version économique du F-6 avec sonde montée directement sur le boîtier.

## ENTRETIEN DU F-6

### STOCKAGE :

La meilleure solution est de stocker le F-6, dans un endroit sec à l'abri du gel.

### NETTOYAGE :

Utiliser un chiffon humidifié, éventuellement avec du détergent biodégradable. Ne jamais utiliser de produits dissolvants qui endommageraient le boîtier.

### PILE :

Changer la pile en cas de mauvaise valeur de **Test** avant que les résultats soient affectés. Utiliser un tournevis 2 mm pour retirer la vis de la trappe du logement de la pile 9 volts ou par une pression sur la languette de verrouillage de la trappe (selon les modèles).

### SONDES DE RECHANGE :

Elles sont disponibles chez votre revendeur.